

Controlelijst voor uw mechanische ventilatie

U heeft een mechanische ventilatie box in uw woning. Hieronder vindt u een controlelijst zodat u gemakkelijk en snel de meest voorkomende problemen kunt verhelpen.

Wat kunt u vooraf zelf controleren?

Stroom

1

Zit de stekker in het stopcontact?
Controleer of het stopcontact werkt.

Bediening (RF)

2

Druk op een knop. Licht het lampje niet op? Dan kan de batterij leeg zijn.

Ventilatiestanden

3

Wissel tussen laag en hoog.
Geen reactie, maar wel een lampje?
Dan is er mogelijk een storing.

Luchttoevoer

4

Zorg dat er ventilatieroosters of ramen openstaan voor frisse lucht.

Veelvoorkomende problemen:

- Muffe lucht of schimmel? Zet een raam open en de MV-box op hoge stand.
- Lawaai? Controleer of de ventielen schoon zijn.
- Werkt de bediening (RF) niet? Vervang de batterij en koppel de bediening opnieuw.

Contacteer ons als:

- De MV-box helemaal niet reageert.
- Er extreme geluiden hoorbaar zijn.
- Er een rood knipperlicht brandt of na alle stappen nog geen verbetering is.



Ga naar:

www.pronk-groep.nl/meterkastkaart
voor uitleg en instructies